

■各部の名称・電池の交換方法

スイッチ 使用電池: 単4形アルカリ電池×3本
電池は正(+)を正しく入れてください。

本体表面 押して開く

ロックレバー

ロック部

電池カバー

取付けネジ プラケット本体

■ プラケットのハンドルへの取り付け方

アジャストラバー 対応ハンドル径: 25~32mm

ハンドル

ハンドルにはめ込む

はめる

■ 本体のプラケットへの取り付け方

はめる

はめる

押してはめる/はずす

リリースレバー

15° 15°

■ ライトの使い方

消灯状態からスイッチを押す度に、点灯→点滅→消灯と順番にモードが切り替わります。

点灯モード

消灯

点灯

点滅

本体の照射方向を垂直に3段階(左15°・正面・右15°)に調節できます。

GENTOS®

**LED Bike Light
BL-B02**

**BL
B02**

| SPECIFICATIONS | |
|----------------|-------------------------|
| 使用光源 | チップタイプ白色LED×2個 |
| 明るさ | 約70ルーメン(最大時) |
| 使用電池 | 単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属) |
| 点灯時間 | 実用点灯 約 8時間 点滅 約 20時間 |

●製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。

| 明るさ(最大時) | | 照射距離* |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 全光束 70 ルーメン | 中心光度 400 カンデラ | 約40m(最大時) |

※1)照射距離とは、満月の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
※2)照射距離は明るさと照射特性から算出した計算値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
※3)ここでの照射距離は、ライトを水平に照射した場合の性能の目安です。実際に使用する際には対向車の眩惑にならないように照射方向をやや下向きに調節して使用してください。

付属品

- 専用プラケット 対応ハンドル径: 25~32mm
- アジャストラバー×3枚
- 単4形アルカリ電池×3本(テスト用)

注意 ●開封の際パッケージ等で、手や指にケガなどをしないようご注意ください。●光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。●電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●電池の使用表示に従い正しくご使用ください。●使用後は必ずスイッチをお切りください。●定期的に点検を行ってください。

保証について 正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。誤使用や改造による故障、災害を要因とした故障、外観のキズや消耗品および付属品の交換につきましては保証の対象外となり、有料修理となりますので予めご了承ください。修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※ LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
※ 光源の LED は交換できません。

eneloop ※アルカリ電池に加え、エネループも使用可能です。
※「エネループ」及び、「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。

注意 光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-73-1668

受付時間 10:00-18:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

ジェントス株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

www.gentos.jp

MADE IN CHINA Ver_1.0

●製品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。