

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのおうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性があると考えられる内容です。」

注意 このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

強制 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

注意 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性があるため、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。

警告

禁止 充電式電池は使用しないでください。電池からガスが出て破裂することがあります。

注意 使い切った電池は必ず器具から取りだしてください。ガスが出て破裂することがあります。

注意

禁止 光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となることがあります。

注意

注意 電池を交換するときは、消灯後本体の温度が下がってから行ってください。

注意

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 使用後は必ず消灯してください。
 - 定期的に点検してください。(点灯・液漏れ等)
 - 長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。
- 注意** これらの注意を守らないと、液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがあります。

ご使用上の注意

危険△火中に投げないでください。

1. 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障等の原因になります。
2. 幼児の手の届かないところに保管してください。(特に交換した古い電池にご注意ください。)
3. 新旧の電池、異なるブランド・種類の電池は混用しないでください。
4. 電池を交換するときは、必ず全ての電池を交換してください。
5. 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたる場所(窓辺、車内等)での使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
6. 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。
7. 分解したりしないでください。
8. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
9. お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
10. 本品に防水機能はありません。水中での使用はできません。


【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社サンジェルマン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。


1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

■各部の名称・電池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- ② テールキャップを閉めてください。



● 電池を電池ホルダーから取り出す場合は、電池ホルダーの電池押し出し用穴から電池を押し出して、取り出してください。



※用具を使って電池を押し出す時は、ドライバーなどの金属製の用具は使わないでください。
電池がショートする恐れがあり危険です。

■使用方法

- ① ヘッド部分を図のようにON方向に回すと、点灯します。
- ② ヘッド部分を図のようにOFF方向に回すと、消灯します。
消灯状態からヘッド部分をON方向に回すたびに下図のように点灯モードが順番に切り替わります。



※消灯後2分経過すると、点灯モードメモリーがリセットされ次回点灯時は点灯モードからになります。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
(*テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

注意 光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。

※光源のLEDは交換できません。

■仕様

使用光源	高輝度 φ5mm赤色LED×1個
使用電池	アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用付属)
電池寿命	連続点灯 約 8時間 点滅 約20時間 クイックフラッシュ 約14時間
本体サイズ	約 幅23×高さ42×奥行き29mm (カラビナ除く)
本体質量	約 19g (電池・カラビナ含む)

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店または(株)サンジェルマンへご持参またはご郵送ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛りはお客様のご負担となります。
※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
ホ. 消耗品および付属品の交換。
ヘ. 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書 (本書は保証規定記載内容により。)

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社サンジェルマンに修理をご依頼ください。
(なお、修理のご依頼にかかわる諸掛り(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。)

型名: LF-11 保証期間: 本体お買い上げ日より1年間

お買い上げ日: 年 月 日

お客様名: _____
ご住所: _____
電話: _____

販売店名: _____
ご住所: _____
電話: _____

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.



製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

サンジェルマン お客様窓口 **0120-73-1668**

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)
※携帯・PHS・公衆電話からもご利用いただけます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。